



www.zicotech.com

הוראות הפעלה ZI-9100

להכניס את 6 הסוללות לבית הסוללות בחלק האחורי של המודד.

בחירת הבדיקה הרצויה

- א. בדיקת בידוד 250 או 500 או 1000V
יש להעביר מצב בורר למצב הנבחר -ימינה למצב OFF
- ב. בדיקת התנגדות או רציפות - יש להעביר מצב בורר למצב 200K Ω או 200 Ω (רציפות -זמזם)
- ג. מדידת מתח ישר - יש להעביר מצב בודד למצב 1000V ישר
- ד. מדידת מתח חילופין - להעביר בורר למצב 750V AC

מדידת בידוד

- א. יש להכניס את חוטי המדידה לשקעי המכשיר ולחבר את הפרובים למקום הנבדק .
יש ללחוץ על לחצן TEST לביצוע הבדיקה .
(חובת זהירות -מתח גבוה)
- ב. לנעילת מצב בדיקה -נעילת מצב מתח גבוה
יש ללחוץ על לחצן TEST יחד עם לחצן LOCK
במצב זה יהיה סימון על המסך של מנעול = נעילה
- ג. לחיצה על לחצן HOLD ישמור את התוצאה על התצוגה .
יש לודא שמצב HOLD מנוטרל בתום הבדיקה.

מדידת התנגדות + רציפות

- מצב רציפות /זמזם יש להעביר מצב בורר ל מצב 200 Ω
מצב זה ימדוד התנגדות עד 200 Ω וזמזם יפעל כאשר ההתנגדות קטנה מ 40 Ω .
להתנגדות גבוהה מ 200 Ω יש להעביר למצב 200K Ω

מדידת מתחים

- יש להעביר מצב בורר למצב הרצוי
למדידת מתח ישר -למצב בורר 1000V-
למדידת מתח חילופין למצב בורר 750V~